

Instrukcja instalacji RSI z pokrętle na rozłączniku



SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW

„Spamel”

56-416 Twardogóra
ul. Wojska Polskiego
TELEFONY: +48 71-31-58-201 centrala
+48 71-31-58-036 fax
http://www.spamel.com.pl
e-mail: spamel@spamel.com.pl


S.I. Spamel Posiada Certyfikat Zintegrowanego
Systemu Zarządzania Jakością + Środowisko



Rozłącznik dla fotowoltaiki RSI-4032F



4 tory szeregowo:
- 3 tory rozłączają biegun (+)
- 1 tor rozłącza biegun (-)



UWAGA
Rozłącznik powinna montować
osoba z uprawnieniami.
Wyrób stosować
zgodnie z przeznaczeniem.

Lp.	Symbol [jednostka]	RSI63/80, RSI-4032F	RSI125/160
1	a [mm]	71	108
2	b [Nm]	2	4 - 5
3	c [mm]	6,5	12
4	d [mm]	6 - 25	25 - 70
5	e - wkrętak	krzyżakowy	imbusowy
6	f [mm]	5 - 6	6 - 8

RSI80-0902-L02 P.S.

"Wyrób spełnia wymagania dyrektywy RoHS"



SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW


„Spamel”

56-416 Twardogóra
ul. Wojska Polskiego
TELEFONY: +48 71-31-58-201 centrala
+48 71-31-58-036 fax
http://www.spamel.com.pl
e-mail: spamel@spamel.com.pl


S.I. Spamel Posiada Certyfikat Zintegrowanego
Systemu Zarządzania Jakością + Środowisko



Rozłącznik dla fotowoltaiki RSI-4032F



4 tory szeregowo:
- 3 tory rozłączają biegun (+)
- 1 tor rozłącza biegun (-)



UWAGA
Rozłącznik powinna montować
osoba z uprawnieniami.
Wyrób stosować
zgodnie z przeznaczeniem.

Lp.	Symbol [jednostka]	RSI63/80, RSI-4032F	RSI125/160
1	a [mm]	71	108
2	b [Nm]	2	4 - 5
3	c [mm]	6,5	12
4	d [mm]	6 - 25	25 - 70
5	e - wkrętak	krzyżakowy	imbusowy
6	f [mm]	5 - 6	6 - 8

RSI80-0902-L02 P.S.

"Wyrób spełnia wymagania dyrektywy RoHS"

