

# Instrukcja instalowania PRZK bez sprzęgacza do pokrętła zewnętrznego



SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW

"Spamel"

56-416 Twardogóra  
ul. Wojska Polskiego

TELEFONY: +48 71-31-58-201 centrala

+48 71-31-58-036 fax




http://www.spamel.com.pl

e-mail: spamel@spamel.com.pl

S.I. Spamel Posiada Certyfikat  
Zintegrowanego Systemu  
Zarządzania Jakością + Środowisko



076



Szyna TS35

## UWAGA

Rozłącznik powinna montować  
osoba z uprawnieniami.

Wyrób stosować  
zgodnie z przeznaczeniem.

PRZK-0906-L01 P.S.

"Wyrób spełnia wymagania dyrektywy RoHS"



Lp.	Symbol [jednostka]	PRZK63/80	PRZK125/160
1	a [Nm]	2	4-5
2	b [mm]	6,5	12
3	c [mm <sup>2</sup> ]	6-25	25-70
4	d-wkrętak	krzyżakowy	imbusowy

# Instrukcja instalowania PRZK bez sprzęgacza do pokrętła zewnętrznego



SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW

"Spamel"

56-416 Twardogóra  
ul. Wojska Polskiego

TELEFONY: +48 71-31-58-201 centrala

+48 71-31-58-036 fax




http://www.spamel.com.pl

e-mail: spamel@spamel.com.pl

S.I. Spamel Posiada Certyfikat  
Zintegrowanego Systemu  
Zarządzania Jakością + Środowisko



076



Szyna TS35

## UWAGA

Rozłącznik powinna montować  
osoba z uprawnieniami.

Wyrób stosować  
zgodnie z przeznaczeniem.

PRZK-0906-L01 P.S.

"Wyrób spełnia wymagania dyrektywy RoHS"



Lp.	Symbol [jednostka]	PRZK63/80	PRZK125/160
1	a [Nm]	2	4-5
2	b [mm]	6,5	12
3	c [mm <sup>2</sup> ]	6-25	25-70
4	d-wkrętak	krzyżakowy	imbusowy