



Rauch-Sensor SD\1B

Handbuch



Vielen Dank für den Kauf unseres Produktes. Vor der Inbetriebnahme des Gerätes, lesen Sie die Bedienungs- und Wartungsanleitung.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die aus unsachgemäße Installation oder Betrieb des Geräts resultieren.

Rauch-Sensor SD\1B ermöglicht eine kontinuierliche Überwachung der Anwesenheit von Rauch in geschlossenen Räume, und im Falle von seinem Auftreten alarmiert es durch akustisches und optisches Signal. Das geringe Sensor erfordert eine Batterie 9V 6LR61 zur Stromversorgung. Schwache Batterie wird durch einen kurzen, einzelnen Tonsignal im Abstand von ca. 30-40 Sekunden signalisiert. Die hohe Erkennungsrate des Gerätes wurde durch die Verwendung des fotoelektrisches High-Tech Sensor erreicht. In der Mitte des Gerätegehäuse wurde eine LED-Taste gestellt, die ein Sensortest zulässt.

Technische Daten

Versorgungsspannung	9V DC (Batterietyp: 6LR61)
Stromentnahme bei dem Alarm	ca. 20 mA
Stromentnahme bei dem Wartezustand	10 µA
Lautstärke-Format	≥ 85dB / 3m
Maß	Ø107 mm x 35 mm
Betriebstemperaturbereich	-10°C ÷ +50°C

CE-BEZEICHNUNG

 0086
Ningbo Hi-Tech Park Jabo Electronics Co., Ltd Add: Building 6, No.799 Lingyun Rd., Ningbo Hi-Tech Park, Ningbo, China 11 0086-CPD-550646
EN 14604 Autonomiczna czujka dymu JB-S02 Zastosowanie - bezpieczeństwo pożarowe
Dane techniczne oraz instrukcja montażu i obsługi: na opakowaniu produktu

INSTALLATION

Sensor SD\1B sollte in Räumen aufgestellt werden, wo Brandgefahr entstehen kann. Der Einbauort des Sensors sollte auch für gutes Hören gewählt werden, um ein Alarm auch aus anderen Räumen des Gebäudes zu hören. Der optimale Platz für die Installation ist die Decke des Raumes.

1. Trennen Sie eine Befestigung des Grundkörpers der Vorrichtung durch ihre Drehung in der Richtung entgegengesetzt zur Uhrzeigerrichtung.
2. Legen Sie die Batterie: Typ 9V 6LR61.
3. Testen Sie den Sensor durch Drücken der Taste auf der Abdeckung, bis ein Ton von der Lautsprechereinheit zu hören. Die Gegenwart des Lautsprechers bedeutet einen korrekten Betrieb.
4. Wählen Sie eine Stelle an der Decke, markieren Sie durch die zwei Löcher im Grundkörper dem Platz für zwei Befestigungszapfen und dann bohren Sie zwei Löcher an der Decke des richtigen Durchmessers und legen Sie Dübel (optionaler Kit). Mit Schrauben befestigen Sie den Grundkörper an der Decke. Auf dem Grundkörper müssen Sie den Maschinenkörper mit Hilfe von zwei Haken auf dem Körper, die zu beiden Langlöchern im Körper passen. Nach der Anpassung der Elemente drehen Sie den Körper nach rechts.

BEMERKUNGEN

1. Austauschen Sie keine Bauteile im Sensor, mit Ausnahme der Batterie. Wenn Sie Probleme mit diesem Produkt feststellen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Reparieren Sie das Gerät nicht selbst.
2. **Installieren** Sie nicht den Sensor in Bereichen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder Staub. Die Entlüftungsöffnungen können mit einem Staub, Öl und andere Verunreinigungen blockiert werden.
3. Montieren Sie das Gerät in Bereichen bereits fertig und bemalt.
4. Einmal im Monat machen Sie einen Test-Gerät.
5. Wenn Sie Tonsignale von dem Gerät in Abständen von etwa 30 bis 40 Sekunden hören, bedeutet es teilweise.
6. Schäden, die durch Hochwasser entstehen, sind nicht durch die Garantie abgedeckt.