



Spółdzielnia Inwalidów

„Spamel”

56-416 Twardogóra  
ul. Wojska Polskiego  
TELEFONY: +48 71-31-58-201 centrala  
+48 71-31-58-036 fax  
<http://www.spamel.com.pl>  
e-mail: [spamel@spamel.com.pl](mailto:spamel@spamel.com.pl)

S.I. Spamel Posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością + Środowisko



ZI-7002-L04 P.S.

#### INSTRUKCJA

Zestawy instalacyjne typu **ZI** i odbiorcze typu **ZO**

Instalacji zestawu powinna dokonać osoba posiadająca uprawnienia elektryczne.  
Dla wykonań: ZI23R111/L, ZI24R111, ZI23R121/L, ZI24R121, ZI25R341/L, ZI25R342, ZI25R361/L, ZI25R362, ZI33R111/L, ZI34R111, ZI35R341/L, ZI35R342, ZI25R341/L-B, ZI25R342-B, ZI25R361/L-B, ZI25R362-B, ZI33X111/L, ZI34X111, ZI35X341/L, ZI35X342 przy zasilaniu przewodem 4-ro żyłowym (3P+PE) należy zmostkować zaciski PE i N.

**Do zestawów odbiorczych zasilanie doprowadzać tylko poprzez gniazdo.**

**Uwaga!** Nie wiercić otworów mocujących w ścianie przez obudowę gdyż grozi to zabrudzeniem i utratą funkcjonalności łącznika.  
Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki instalacji i eksploatacji zestawu niezgodnie z przeznaczeniem.

"Wyrób spełnia wymagania dyrektywy RoHS"



Spółdzielnia Inwalidów

„Spamel”

56-416 Twardogóra  
ul. Wojska Polskiego  
TELEFONY: +48 71-31-58-201 centrala  
+48 71-31-58-036 fax  
<http://www.spamel.com.pl>  
e-mail: [spamel@spamel.com.pl](mailto:spamel@spamel.com.pl)

S.I. Spamel Posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością + Środowisko



ZI-7002-L04 P.S.

#### INSTRUKCJA

Zestawy instalacyjne typu **ZI** i odbiorcze typu **ZO**

Instalacji zestawu powinna dokonać osoba posiadająca uprawnienia elektryczne.  
Dla wykonań: ZI23R111/L, ZI24R111, ZI23R121/L, ZI24R121, ZI25R341/L, ZI25R342, ZI25R361/L, ZI25R362, ZI33R111/L, ZI34R111, ZI35R341/L, ZI35R342, ZI25R341/L-B, ZI25R342-B, ZI25R361/L-B, ZI25R362-B, ZI33X111/L, ZI34X111, ZI35X341/L, ZI35X342 przy zasilaniu przewodem 4-ro żyłowym (3P+PE) należy zmostkować zaciski PE i N.

**Do zestawów odbiorczych zasilanie doprowadzać tylko poprzez gniazdo.**

**Uwaga!** Nie wiercić otworów mocujących w ścianie przez obudowę gdyż grozi to zabrudzeniem i utratą funkcjonalności łącznika.  
Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki instalacji i eksploatacji zestawu niezgodnie z przeznaczeniem.

"Wyrób spełnia wymagania dyrektywy RoHS"



Spółdzielnia Inwalidów

„Spamel”

56-416 Twardogóra  
ul. Wojska Polskiego  
TELEFONY: +48 71-31-58-201 centrala  
+48 71-31-58-036 fax  
<http://www.spamel.com.pl>  
e-mail: [spamel@spamel.com.pl](mailto:spamel@spamel.com.pl)

S.I. Spamel Posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością + Środowisko



ZI-7002-L04 P.S.

#### INSTRUKCJA

Zestawy instalacyjne typu **ZI** i odbiorcze typu **ZO**

Instalacji zestawu powinna dokonać osoba posiadająca uprawnienia elektryczne.  
Dla wykonań: ZI23R111/L, ZI24R111, ZI23R121/L, ZI24R121, ZI25R341/L, ZI25R342, ZI25R361/L, ZI25R362, ZI33R111/L, ZI34R111, ZI35R341/L, ZI35R342, ZI25R341/L-B, ZI25R342-B, ZI25R361/L-B, ZI25R362-B, ZI33X111/L, ZI34X111, ZI35X341/L, ZI35X342 przy zasilaniu przewodem 4-ro żyłowym (3P+PE) należy zmostkować zaciski PE i N.

**Do zestawów odbiorczych zasilanie doprowadzać tylko poprzez gniazdo.**

**Uwaga!** Nie wiercić otworów mocujących w ścianie przez obudowę gdyż grozi to zabrudzeniem i utratą funkcjonalności łącznika.  
Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki instalacji i eksploatacji zestawu niezgodnie z przeznaczeniem.

"Wyrób spełnia wymagania dyrektywy RoHS"

