


Jeřábové ovládače PKS-8



Název položky	Katalogové označení
1. Tělo	PKS8-6602\PO1
2. Kryt	PKS8-6601\PO1
3. Hlavice B	SP22-1414\R01
4. Hlavice START. (dle typu)	PKS-1401\R17
5. Kompaktní jeř. hlavice (dle typu)	PKS-1401 \ _
6. Matice	ST22-6608\PO1
7. Spojovací korpus 2 - otvorový	PKS-6605\PO1
8. Spojovací korpus 3 - otvorový	PKS-6606\PO1
9. Šroub do plastu	3,5x22
10. Spínací kontakt (počet dle typu)	SP22-10-...

Název položky	Katalogové označení
11. Šroub do plastu	4x45
12. Úchyt kabelu	ND102-0163\PO1
13. Rozpínací kontakt	SP22-01-...
14. Spojovací korpus	SP22-6625\PO1
15. Pojistka proti vypadnutí šroubu	2,9x1,8
16. Šroub do plastu 4,6x13	WM-2702\PO2
17. Stupňovitá vývodka	PKS-7602\PO1
18. Blokace	PKS-6601\PO1
19. Silikonová šňůra	ø 2,2mm
20. Svorka	ø 24mm