


## Ovládací hlavice třípolohová s klíčem S



### Složení objednáčíchó kódu



**S1** - popycháč podwójny dzielony:

v pol. "I" sepne 2, 3 lub 4 póly

v pol. "II" sepne 1 lub 2 póly

**S2** - popycháč podwójny dzielony:

v pol. "I" sepne 1 lub 2 póly


v pol. "II" sepne 2, 3 lub 4 póly

Písmeno A v označení znamená pozici vyjmutí klíče

Písmeno V v označení znamená pozici, ve které nelze klíč vyjmout

Písmeno C v označení znamená pozici, ze které se klíček nebo ovládač vrací samočinně

### Schémata



### Rozměry

